IMPEDANCIAS Y ADMITANCIAS

ANALISIS DE LA RESPUESTA DE ESTADO ESTABLE SENOIDAL

RESUMEN DE RELACIONES VOLTAJE-CORRIENTE (DOMINIO DEL TIEMPO Y DE LA FRECUENCIA)

Elemento	Dominio	Dominio
	del Tiempo	de la frecuencia
R	v = Ri	V = RI
L	$v = L \frac{di}{dt}$	$V = j\omega LI$
C	$i = C \frac{dv}{dt}$	$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{j}\omega\mathbf{C}}$

IMPEDANCIA

• La impedancia Z de un circuito es la razón del fasor voltaje \mathbf{V} al fasor corriente \mathbf{I} , medida en ohms (Ω)

$$Z = \frac{V}{I}$$

Impedancia en forma <u>rectangular</u>: Z = R + jX

R = Re Z = Resistencia

X = Im Z = Reactancia

• Impedancia en forma *polar*: $\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle \theta$

- IMPEDANCIA (Continuación)
- La impedancia equivale a una resistencia compleja y varía con la frecuencia.

- La impedancia no es un fasor, por tanto no se puede convertir al dominio del tiempo multiplicando por e^{jωt}.
- La impedancia de los capacitores e inductores sólo tienen parte reactiva y la de las resistencias sólo tiene parte resistiva.

Combinaciones de IMPEDANCIAS.

 La impedancia total o equivalente de impedancias conectadas en serie es la suma de las impedancias individuales.

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + ... + Z_N$$

 La impedancia equivalente de N impedancias conectadas en paralelo es:

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} ... + \frac{1}{Z_N}$$

ADMITANCIA

Es el inverso de la Impedancia medido en siemens (S).

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{\mathbf{Z}} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}}$$

La admitancia es una cantidad compleja:

$$Y = G + jB$$

G = Conductancia, parte real de la Admitancia

B = **Susceptancia**, parte imaginaria de la Admitancia

$$\mathbf{Y} = G + jB = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2}$$

$$\Rightarrow G = \frac{R}{R^2 + X^2} \quad \text{conductancia}$$

$$B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$$
 susceptancia

NOTA: ni G ni B son los inversos de R y X: $G \neq \frac{1}{R}$, $B \neq \frac{1}{V}$

• La admitancia equivalente de una conexión en paralelo de admitancias es la suma de las admitancias individuales:

$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + ... + Y_N$$

Circuitos Eléctricos II

ANALISIS DE LA RESPUESTA EN ESTADO ESTABLE SENOIDAL

3. METODOS PARA EL ANALISIS DE LA RESPUESTA EN ESTADO ESTABLE SENOIDAL

Introducción

- ▶ El FASOR es una herramienta matemática que nos permite analizar los circuitos en AC con ecuaciones tan simples como las de DC, o sea, con álgebra.
- ▶ Todas las leyes, principios, teoremas y métodos de análisis de circuitos vistos para DC se aplican para AC, i.e.:
 - Leyes de Ohm y Kirchhoff.
 - Principio de superposicióny transformación de fuentes.
 - Métodos de mallas, nodos, Teoremas de Thèvenin y Norton.

Métodos de análisis

- En esta sección repasaremos todos los métodos de análisis de circuitos aplicados a fuentes senoidales.
- Se requiere:
 - Calculadora con capacidad de operar números complejos.
 - Tener claros los conceptos de métodos de análisis de circuitos en DC (Circuitos Eléctricos I)
- **No hay apuntes**. Te recomiendo que tomes nota de los ejercicios que se resuelven en las clases.